



ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI PROTECTAKOTE LISCIO A RULLO

- Sgrassare e pulire la superficie da verniciare.
- Assicurarsi che la superficie è completamente asciutta e priva di oli, grassi, cere e polvere.
- Carteggiare le superfici verniciate e spolverarle.
- Pulire con diluente poliuretano o acetone.
- Delineare la zona da verniciare con nastro adesivo.
- Se è necessario applicare un fondo aggrappante idoneo seguendo le istruzioni per l'applicazione (vedi fondo aggrappante sotto).
- Applicare la prima mano di PROTECTAKOTE sottile con il rullo di spugna fornito (altri tipi di rulli non lasceranno una finitura uniforme).
- Al termine della prima mano pulire il rullo con diluente poliuretano.
- Attendere che la prima mano sia secca al tatto (mediamente da 1 a 3 ore con una temperatura minima di 10° C. Sotto i 10° l'asciugatura impiega più tempo. Non applicare sotto gli 0° C).
- Applicare la seconda mano abbondantemente per coprire.
- Rimuovere subito il nastro adesivo al termine dell'applicazione della seconda mano e pulire eventuali infiltrazioni sotto il nastro adesivo con diluente poliuretano.
La superficie è calpestabile dopo 6/8 ore e raggiunge la piena maturazione per l'uso pesante dopo 2-3 giorni.

FONDO AGGRAPPANTE

- Per garantire l'aderenza su superfici lisce e non porose (metalli grezzi, resina, plastica, vetroresina, ceramica, marmo ecc.) è fondamentale applicare un fondo aggrappante (primer) idoneo prima dell'applicazione di Protectakote.
- La Sanbonani può fornire qualsiasi aggrappante.
Vedi istruzioni dettagliate per ulteriori informazioni.

