



## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI PROTECTAKOTE RUVIDO A RULLO

---

- Sgrassare e pulire la superficie da verniciare.
  - Assicurarci che la superficie è completamente asciutta e priva di oli, grassi, cere e polvere.
  - Carteggiare le superfici verniciate e spolverarle.
  - Pulire con diluente poliuretano o acetone.
  - Delineare la zona da verniciare con nastro adesivo.
  - Se è necessario applicare un fondo aggrappante idoneo seguendo le istruzioni per l'applicazione (vedi fondo aggrappante sotto).
  - Applicare la prima mano di PROTECTAKOTE sottile con il rullo di spugna fornito (altri tipi di rulli non lasceranno una finitura uniforme).
  - Al termine della prima mano pulire il rullo con diluente poliuretano.
  - Attendere che la prima mano sia secca al tatto (mediamente da 1 a 3 ore con una temperatura minima di 10° C. Sotto i 10° l'asciugatura impiega più tempo. Non applicare sotto gli 0° C).
  - Applicare la seconda mano abbondantemente per coprire.
  - Rimuovere subito il nastro adesivo al termine dell'applicazione della seconda mano e pulire eventuali infiltrazioni sotto il nastro adesivo con diluente poliuretano.
- La superficie è calpestabile dopo 6/8 ore e raggiunge la piena maturazione per l'uso pesante dopo 2-3 giorni.

## FONDO AGGRAPPANTE

---

- Per garantire l'aderenza su superfici lisce e non porose (metalli grezzi, resina, plastica, vetroresina, ceramica, marmo ecc.) è fondamentale applicare un fondo aggrappante (primer) idoneo prima dell'applicazione di Protectakote.
- La Sanbonani può fornire qualsiasi aggrappante.
- Vedi istruzioni dettagliate per ulteriori informazioni.

## TECNICA DI VERNICIATURA A RULLO

---

- Vi ricordiamo di mescolare la vernice spesso nella vaschetta, altrimenti i granuli di gomma si depositeranno in fondo, e questo può compromettere la finitura.
- Consigliamo l'applicazione di una sottile prima mano - **stando attenti di non tirare la vernice come con una vernice tradizionale**, ma stendendo la vernice uniformemente in maniera che i granuli non si raggruppino ma che siano stesi su tutta la superficie, l'obiettivo è di ottenere uno spessore già con la prima mano uniforme perché la seconda mano coprirà bene, ma la finitura della prima mano sarà visibile a lavoro completo e quindi è importante aver iniziato con la stesura uniforme.
- Applicare la vernice con un pennello negli angoli ed il rullo su la superficie principale.
- Impregnare bene il rullo e verniciare una striscia di circa 20x40cm. Impregnare di nuovo e verniciare un'altra striscia uguale o in testa o in coda alla prima. Quindi senza impregnare nuovamente il rullo, passare ripetutamente sui due blocchi unendoli per ottenere una finitura uniforme senza visibili strisce o giunture.
- Continuare con questa tecnica fino ai bordi, ripassando sempre il rullo sui punti di giuntura per unire le strisce. Questo consentirà anche l'eliminazione di raggruppamenti di granuli.
- Si può ripassare il rullo senza problemi mentre la vernice è fresca.

