

SCHEDA TECNICA

DURAPRIME

FONDO AGGRAPPANTE

Duraprime è un imprimitura/barriera vapore bicomponente epossidica a base d'acqua con una consistenza pennellabile per superfici bitumi, cementizie, umide o asciutte. Imprimitura che precede l'applicazione di Protectakote, Floorkote e Aquakote, applicabile su superfici con un contenuto massimo di 10% di umidità.

APPLICAZIONI:

Sigillante per massetti, calcestruzzo lucidato vecchio / nuovo, pavimentazioni vecchie
Fondo aggrappante per pavimentazioni vernicianti

VANTAGGI:

Facile da applicare, non necessita di manodopera specializzata
Può essere applicato alle superfici umide
Compatibile con quasi tutte le superfici
Economico, non richiede attrezzatura particolare per l'applicazione

RESA:

5-7 mq/Lt, varia a secondo della porosità della superficie.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

La superficie deve essere priva di oli, graniglia sciolta e polvere. Il prodotto può essere applicato ad una superficie umida ma non bagnata (es. cemento nuovo).

Per l'assorbimento ideale del primer, l'umidità dello strato superiore non deve superare il 10%. Se ci sono dubbi sull'eccesso di umidità fare delle prove: coprire un angolo con un nylon per una nottata e osservare se la superficie si sia scolorita.

È importante applicare il prodotto uniformemente e con una mano sottile sul substrato pulito e asciutto e sovraverniciare quando è ancora appiccicoso. Questo prodotto può essere applicato con il rullo, pennello o a spruzzo.

MISCELAZIONE:

Aggiungere la parte A alla parte B. Mescolare accuratamente per ottenere un liquido uniforme di colore latteo (rapporto di miscela 1:2,5 per volume). L'intero contenuto della parte A deve essere aggiunta alla parte B per la corretta catalizzazione del prodotto – il primer non può funzionare se non vengono rispettate queste semplici regole.

APPLICAZIONE:

Applicare sottilmente con un pennello o un rullo. La superficie sarà asciutta dopo 4-12 ore dall'applicazione in temperature asciutte. Il composto diventa chiaro quando è asciutto ed è importante applicare il rivestimento **entro e non oltre 2 ore** dall'asciugatura del duraprime. Come imprimitura è sufficiente uno strato.

Sovraverniciatura: È importante applicare la vernice sul primer quando è ancora appiccicoso, quando maturo le proprietà di adesione sono ridotte

SALUTE E SICUREZZA:

È importante osservare le solite precauzioni per i prodotti infiammabili. Vedere la scheda sicurezza per ulteriori informazioni.

PULIZIA

Mani ed utensili possono essere puliti con acqua

PRECAUZIONI

Il prodotto umido è tossico ma non infiammabile. Quando maturo è atossico, inerte ed innocuo. Indossare sempre i guanti per l'applicazione e lavorare in un ambiente ben ventilato. Evitare l'inalazione ed il contatto con la pelle. Se la vernice viene a contatto con gli occhi, lavare con acqua e cercare immediatamente consiglio medico.

DATI TECNICI

Confezioni:	1 Lt e 5 Lt
Componenti	2
Rapporto di miscelazione:	Parte A e Parte B 1: 2,5 per vol.
Tempi di asciugatura al tatto:	1-8 ore
Tempi di sovraverniciatura:	3-6 ore e consigliabile quando ancora appiccicoso
Tempi di maturazione:	4-12 ore secondo le condizioni atmosferiche
Pot life:	4 ore a 25°C
Volumi solidi:	22-24%
Validità del prodotto sigillato:	24 mesi
Temperatura di servizio:	0°C a 40°C
Temperatura per l'applicazione:	5°C a 40°C
Punto d'infiammabilità:	non infiammabile
Densità:	1,03g/cmc
Tossicità:	Tossico allo stato bagnato
Pericolo d'incendio:	nessuno
Pulizie e diluizione:	Acqua quando bagnato
Stoccaggio:	fresco e asciutto

Informazioni tecniche ed importatore

Sanbonani srl
Via Tazio Nuvolari, 59
55061 – Carraia
T. 0583 981463 - F. 0583 982053
Info@protectakote.it - www.protectakote.it